

# Anleitung Verf Protect

---

Verf Protect ist eine umweltfreundliche, halbtransparente Beschichtung auf Eierschalenbasis, die Ihre Farbe auf nachhaltige Weise schützt. Sie weist effektiv Schmutz und Staub ab, wodurch die Lebensdauer der Farbe verlängert wird. Aufgrund ihrer natürlichen Zusammensetzung ist sie jedoch nicht für hartnäckige Flecken oder chemische Substanzen geeignet.

## **Vorbereitung einer glatten Oberfläche**

### **Gestrichene Oberfläche**

Tragen Sie Verf Protect erst auf, nachdem die darunterliegende Farbschicht 24 Stunden lang getrocknet ist. Tragen Sie eine einzelne Schicht Verf Protect über die strukturierte Farbe auf.

## **Auftragen von Verf Protect**

### **Schritt 1**

Mischen Sie Verf Protect an. Verwenden Sie dabei das Verhältnis von 500 ml Wasser pro 50 g Verf Protect. Geben Sie das Wasser nach und nach zur Verf Protect, um Klümpchen zu vermeiden. Rühren Sie die Mischung gründlich mit einem Schneebesen um. Möchten Sie ganz sicher sein, dass die Mischung klumpenfrei ist? Dann lassen Sie die angerührte Verf Protect durch ein Sieb laufen. Lassen Sie die Mischung anschließend 15 Minuten ruhen.

### **Schritt 2**

Die Verf Protect ist nun bereit zur Anwendung.

### **Schritt 3**

Tragen Sie Verf Protect mit dem Special-Effect-Pinsel von betoncireshop.de auf. Die Beschichtung ist nach 24 Stunden trocken und benötigt fünf Tage, um vollständig auszuhärten.

## Mischverhältnisse Verf Protect

### **Mischverhältnis Verf Protect für 5 m<sup>2</sup>**

Sie haben Verf Protect für 5 m<sup>2</sup> bestellt und 50 g Verf Protect erhalten.

Mischen Sie diese 50 g Verf Protect mit 500 ml Wasser. Lassen Sie die Mischung 15 Minuten ruhen, bevor Sie sie auftragen.

### **Mischverhältnis Verf Protect für 10 m<sup>2</sup>**

Sie haben Verf Protect für 10 m<sup>2</sup> bestellt und 100 g Verf Protect erhalten.

Mischen Sie diese 100 g Verf Protect mit 1 l Wasser. Lassen Sie die Mischung 15 Minuten ruhen, bevor Sie sie auftragen.

### **Mischverhältnis Verf Protect für 50 m<sup>2</sup>**

Sie haben Verf Protect für 50 m<sup>2</sup> bestellt und 500 g Verf Protect erhalten.

Mischen Sie diese 500 g Verf Protect mit 5 l Wasser. Lassen Sie die Mischung 15 Minuten ruhen, bevor Sie sie auftragen.

## **Tipps**

- Tragen Sie maximal eine Schicht Verf Protect auf die Wand au