

Verarbeitungsanleitung Kalkfarbe

Kalkfarbe von betonlookshop.de ist am besten auf glatten Wänden geeignet. Haben Sie eine unebene verputzte Wand? Kein Problem, nur Ihr Verbrauch wird dadurch steigen.

Vorbereitung des unebenen Untergrundes

Fliesen

Verwenden Sie einen Diamantschleifer um die Fliesen glatt zu schleifen. Nachdem Sie die Wand vorbereitet haben, spachteln Sie sie mit einem Gipsputz. Wenn Sie unsere Kalkfarbe in Ihrem Badezimmer anwenden möchten, wählen Sie hierzu bitte einen Putz auf Zementbasis, z.B. Ardex R1C.

Holz

Vergewissern Sie sich, dass die Holzoberfläche glatt und eben ist und keine sichtbaren Stöße mehr aufweist. Zur Beseitigung etwaiger Fugen empfehlen wir die Anwendung von dafür geeigneten Produkten. Die Verwendung von Gewebe an den Übergängen minimiert das Risiko der Ausdehnung des Holzes und verringert die Gefahr von Rissen. Nachdem die Übergänge bearbeitet wurden, tragen Sie eine geeignete Spachtelmasse auf, die für den Raum geeignet ist.

Vorbereitung mit EcoPrimer

Bei der Verwendung von Kalkfarbe ist es immer ratsam, vorher unsere EcoPrimer aufzutragen. Wenn Sie eine bereits gestrichene Wand als Untergrund haben, reicht ein Anstrich mit der EcoPrimer aus. Bei einer frisch verputzten Wand empfehlen wir, die Wand mit zwei Anstrichen EcoPrimer vorzubereiten. Dadurch wird die natürliche Saugkraft des Untergrunds neutralisiert und die Farbe kann besser anhaften.

Verarbeitung der Kalkfarbe

Schritt 1

Sie haben eine Dose mit der Grundfarbe Kalkfarbe und einen Beutel mit Pigmenten erhalten. Prüfen Sie immer, ob der Aufkleber auf dem Pigmentbeutel mit der bestellten Farbe übereinstimmt.

Schritt 2

Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, müssen Sie unbedingt die EcoPrimer anwenden. Je nach Untergrund bitte eine oder zwei Schichten auftragen. Verwenden Sie dazu eine Mikrofaserrolle. Lassen Sie die EcoPrimer mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Schritt 3

Mischen Sie die Pigmente mit einer kleinen Menge Wasser in einer Schüssel. Um 1 kg Kalkfarbe einzufärben, verwenden Sie 50 bis 100 ml Wasser um die Pigmente zu mischen. Rühren Sie die Mischung mit einem Schneebesen gut um, bis keine Klumpen mehr zu sehen sind. Diese Mischung anschließend durch ein Sieb gießen. Verbleibende Klumpen mit etwas Wasser vermischen und erneut durchsieben. So erhalten Sie eine homogene Pigmentmischung.

Schritt 4

Geben Sie die Pigmentmischung in die Dose mit der Kalkfarbe. Rühren Sie diese gut um. Sie haben nun Kalkfarbe selbst fertig gemischt.

Schritt 5

Tragen Sie die erste Farbschicht mit dem von uns empfohlenen 3 x 14 cm großen Pinsel auf. Beginnen Sie an der oberen Ecke und arbeiten Sie in einer diagonalen Linie nach unten. Sie können den Beton-Look-Effekt durch Halbmonde, Kreuze oder eine Kombination aus beidem variieren. Für ein ruhigeres Aussehen malen Sie lange Monde oder verdünnen Sie die Farbe mit 10% Wasser. Warten Sie mindestens 8 Stunden, bis die erste Schicht getrocknet ist.

Step 6

Tragen Sie die zweite Farbschicht wie die erste auf, wählen Sie Ihren bevorzugten Effekt und genießen Sie das Endergebnis nach mindestens 12 Stunden Trocknungszeit!

Tipps

- Wenn Sie beim Mischen der Pigmente weniger Wasser verwenden, erhalten Sie eine intensivere Farbe.
- Streichen Sie immer die gesamte Fläche auf einmal. Es ist nicht möglich, ers einen Teil der Fläche und dann einen anderen zu streichen, da dies zu Farbunterschieden führen würde.
- Sollten Sie mit dem Ergebnis auf der bereits gestrichenen Fläche nicht zufrieden sein, können Sie dies mit dem zweiten Anstrich korrigieren. Es ist nicht möglich, bestimmte Teile der Wand auszubessern, da dies zu Farbunterschieden führen würde.
- Wenn Sie eine größere Fläche mit mehreren Dosen Farbe streichen und eineeinheitliche Farbe erhalten wollen, mischen Sie alle Pigmente mit genau der gleichen Wassermenge, andernfalls kann es zu Farbunterschieden kommen. Eine alternative Methode besteht darin, alle Materialien für den ersten Anstrich gleichzeitig zu mischen. Hierfür können Sie einen großen Eimer verwenden, in den Sie die Kalkfarbe schütten. Mischen Sie die benötigten Pigmentbeutel mit Wasser und geben Sie alles in den großen Eimer. Auf diese Weise haben Sie die gesamte Farbe für einen Anstrich in einem Eimer gemischt, was Farbunterschiede verhindert
- Es ist ratsam, die mit Pigmenten vermischt Kalkfarbe möglichst innerhalb von 24 Stunden zu verwenden, um zu verhindern, dass die Farbe zu dick wird. Am besten ist es, die erste und zweite Schicht Kalkfarbe erst kurz vor der Verwendung anzumischen. Wenn Sie jedoch die gesamte Farbe auf einmal angemischt haben und feststellen, dass die Kalkfarbe ein wenig eingedickt ist, fügen Sie vorsichtig eine kleine Menge Wasser hinzu. Sie können die Kalkfarbe mit 5% bis 10% Wasser verdünnen.
- Tragen Sie unsere Kalkfarbe immer auf einen trockenen Untergrund mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 4 % auf. Sie können diesen Wert leicht mit einem Feuchtigkeitsmessgerät messen.