

Verarbeitungsanleitung Lehmfarbe

Lehmfarbe von betonlookshop.de ist am besten für glatte Wände geeignet. Haben Sie eine unebene Wand? Kein Problem, nur Ihr Verbrauch wird sich erhöhen. Lehmfarbe ist nur für trockene Räume geeignet.

Vorbereitung des unebenen Untergrundes

Fliesen

Verwenden Sie eine Diamantschleifmaschine um die Fliesen glatt zu schleifen. Nachdem Sie die Wand vorbereitet haben, tragen Sie eine Spachtelmasse auf Gipsbasis auf, um die Oberfläche auszugleichen. Dies bildet einen soliden Untergrund für das Auftragen unserer Lehmfarbe.

Holz

Vergewissern Sie sich, dass die Holzoberfläche glatt und eben ist und keine sichtbaren Fugen aufweist. Um Fugen zu vermeiden, kann man Gewebe verwenden. Die Verwendung von Gewebe hat den Vorteil, dass das Risiko einer Ausdehnung des Holzes minimiert und die Gefahr von Rissen verringert wird. Nach der Behandlung der Fugen wird ein für den Raum geeigneter Putz aufgetragen.

Vorbereitung mit EcoPrimer

Bei der Verwendung von Lehmfarbe ist es immer ratsam, vorher unsere EcoPrimer aufzutragen. Wenn es sich um eine bereits gestrichene Wand als Untergrund handelt, reicht ein Anstrich mit der EcoPrimer aus. Bei einer frisch verputzten Wand empfiehlt es sich, die Wand mit zwei Anstrichen EcoPrimer vorzubereiten. Dadurch wird die natürliche Saugfähigkeit des Untergrunds neutralisiert und die Farbe kann besser anhaften.

Verarbeitung der Lehmfarbe

Schritt 1

Sie haben einen Eimer mit Lehmfarbe und einen Beutel mit Pigmenten erhalten. Überprüfen Sie immer, ob der Aufkleber auf dem Pigmentbeutel mit der von Ihnen bestellten Farbe übereinstimmt.

Schritt 2

Bevor Sie mit dem Streichen beginnen, müssen Sie unbedingt den EcoPrimer verwenden. Je nach Untergrund eine oder zwei Schichten auftragen. Verwenden Sie dazu eine Mikrofaserrolle. Lassen Sie den EcoPrimer mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Schritt 3

Mischen Sie den Beutel mit den Farbpigmenten mit der Lehmfarbe durch kräftiges Schütteln um die Pulver gleichmäßig zu vermischen. Für eine garantiert gute Mischung von Farbpigmenten und Lehmfarbe ist es ratsam, einen Rührer mit Rührwerk zu verwenden. Auf diese Weise mischen Sie die Farbpigmente mit unserem Lehmpulver.

Schritt 4

Für jedes Kilo Lehmfarbe fügen Sie der Lehmfarbe mit Pigmentpulver 1,25 Liter Wasser hinzu. Fügen Sie das Wasser nach und nach hinzu, um Klumpen zu vermeiden. Verwenden Sie einen Schneebesen oder einen elektrischen Mixer, um eine glatte Mischung zu erhalten. Lassen Sie diese Mischung dann 15 Minuten lang ruhen.

Schritt 5

Tragen Sie die erste Farbschicht mit dem von uns empfohlenen 3x14 cm großen Pinsel in auf. Beginnen Sie an der oberen Ecke und arbeiten Sie in einer diagonalen Linie nach unten, um ein glattes Ergebnis zu erzielen. Sie können den Beton-Look-Effekt erzielen, indem Sie Halbmonde, Kreuze oder eine Kombination aus beidem auftragen. Für einen ruhigeren Look können Sie lange Monde malen. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bis die erste Schicht getrocknet ist.

Schritt 6

Tragen Sie die zweite Farbschicht wie die erste auf, wählen Sie Ihren bevorzugten Effekt und genießen Sie das Endergebnis nach mindestens 12 Stunden Trocknungszeit.

Tippss

- Streichen Sie immer die gesamte Fläche auf einmal. Es ist nicht möglich, erst einen Teil der Fläche und dann einen anderen zu streichen, da dies zu Farbunterschieden führen würde.
- Sollten Sie mit dem Ergebnis auf der bereits gestrichenen Fläche nicht zufrieden sein, können Sie dies mit dem zweiten Anstrich korrigieren. Es ist nicht möglich, bestimmte Teile der Wand auszubessern, da dies zu Farbunterschieden führen würde.
- Wenn Sie eine größere Fläche mit mehreren Eimern Farbe streichen und eine einheitliche Farbe erhalten wollen, mischen Sie alle Materialien für den ersten Anstrich gleichzeitig. Dazu können Sie einen großen Eimer verwenden, in den Sie die gesamte Lehmfarbe schütten. Auf diese Weise haben Sie die gesamte Farbe für einen Anstrich in einem Eimer gemischt, wodurch Farbunterschiede vermieden werden.
- Es ist ratsam, die mit Pigmenten vermischt Lehmfarbe möglichst innerhalb von 24 Stunden zu verwenden, um zu verhindern, dass die Farbe zu dick wird. Am besten ist es, die erste und zweite Schicht der Lehmfarbe erst kurz vor der Verwendung anzumischen. Wenn Sie jedoch die gesamte Farbe auf einmal angemischt haben und feststellen, dass die Lehmfarbe ein wenig eingedickt ist, fügen Sie vorsichtig eine kleine Menge Wasser hinzu. Sie können die Lehmfarbe mit 5% bis 10% Wasser verdünnen.
- Tragen Sie unsere Lehmfarbe immer auf einen trockenen Untergrund mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 4 % auf. Sie können diesen Wert leicht mit einem Feuchtigkeitsmessgerät messen.