

# Verarbeitungsanleitung Wandfarbe matt

---

Wandfarbe matt ist eine hochwertige, matte Wandfarbe für ein glattes und gleichmäßiges Finish an Wänden und Decken. Dank ihrer hervorragenden Deckkraft und Scheuerklasse 2 eignet sie sich ideal für nahezu alle trockenen Innenräume. Die Farbe besteht zu 95 % aus pflanzlichen Rohstoffen und ist während der Verarbeitung geruchsarm.

## Vorbereitung glatter Untergründe

### Putz

Wandfarbe matt eignet sich hervorragend für verputzte Untergründe und haftet optimal auf Gips-, Zement- und Kalkflächen.

### Gipskartonplatten

Wandfarbe matt ist ideal für Gipskartonplatten. Verspachteln Sie die Fugen mit Fugenband und einer geeigneten Spachtelmasse, um eine glatte und nahtlose Oberfläche zu erzielen. Nach dem Trocknen den Untergrund leicht anschleifen und sorgfältig entstauben. Für optimale Haftung und ein gleichmäßiges Endergebnis empfehlen wir die Verwendung von EcoPrimer.

### Bereits gestrichene Wände

Wandfarbe matt kann auf gut haftenden, bereits gestrichenen Wänden verarbeitet werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken sowie staub- und fettfrei ist.

## Vorbereitung mit EcoPrimer

Für optimale Haftung und ein gleichmäßiges Endergebnis empfehlen wir EcoPrimer. Tragen Sie den Primer in einer Schicht mit einer Mikrofaserrolle auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.

## Verarbeitung Wandfarbe matt

### Schritt 1

Sie haben einen Eimer Wandfarbe matt als Basisfarbe sowie einen Beutel mit Pigmenten erhalten. Prüfen Sie stets, ob das Etikett auf dem Pigmentbeutel mit der von Ihnen bestellten Farbe übereinstimmt und ob der Beutel mit dem Aufkleber „Wandfarbe matt“ versehen ist.

Hinweis: Die Pigmentrezepturen von Wandfarbe matt, Kalkfarbe und unseren anderen Farbsystemen unterscheiden sich voneinander. Verwenden Sie daher ausschließlich die Pigmente, die speziell für Wandfarbe matt geliefert wurden, und geben Sie diese ausschließlich in die Wandfarbe matt.

### Schritt 2

Je nach Untergrund kann EcoPrimer optional verwendet werden. EcoPrimer verbessert die Haftung und sorgt für ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes. Tragen Sie den Primer mit einer Mikrofaserrolle auf und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

### Schritt 3

Mischen Sie die Pigmente in einem kleinen Behälter mit etwas Wasser an. Zum Einfärben von 1 Liter Wandfarbe matt verwenden Sie 50 bis 100 ml Wasser. Verrühren Sie die Mischung gründlich mit einem Schneebesen, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind.

Gießen Sie die Pigmentmischung anschließend durch ein feines Sieb in den Farbeimer. Sollten noch Klümpchen zurückbleiben, vermischen Sie diese erneut mit etwas Wasser und sieben Sie die Mischung nochmals. Rühren Sie anschließend die Wandfarbe matt gründlich um, bis eine vollständig gleichmäßige Farbe entstanden ist.

#### Schritt 4

Tragen Sie den ersten Anstrich Wandfarbe matt mit einer Mikrofaserrolle auf. Verteilen Sie die Farbe gleichmäßig und üben Sie dabei nur leichten Druck auf die Rolle aus. Lassen Sie die Rolle die Arbeit erledigen, um ein glattes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Streichen Sie nach Möglichkeit eine komplette Wand in einem Arbeitsgang, um sichtbare Ansätze zu vermeiden.

Lassen Sie den ersten Anstrich mindestens 2 Stunden trocknen.

#### Schritt 5

Tragen Sie den zweiten Anstrich auf die gleiche Weise wie den ersten auf. Verwenden Sie erneut eine Mikrofaserrolle und arbeiten Sie in gleichmäßigen Bahnen für ein glattes, gleichmäßiges und mattes Endergebnis.

Lassen Sie den zweiten Anstrich mindestens 12 Stunden trocknen. Nach vollständiger Aushärtung erreicht die Farbe ihre optimale Scheuerklasse 2.