

Mode d'emploi du mastic silicone

Le mastic silicone de betonlook.nl est un magnifique mastic de finition mate. Il reste durablement élastique, polymérise de manière neutre et est pratiquement inodore. Il convient notamment aux salles de bains, toilettes, cuisines, surfaces en pierre naturelle ainsi qu'aux joints de raccordement et de mouvement.

Préparation du support

Propre, sec et stable

Retirez entièrement l'ancien mastic. Assurez-vous que les surfaces d'adhérence sont sèches, propres, exemptes de poussière et de graisse, et suffisamment stables. Nettoyez le support avec un produit adapté ne laissant aucun résidu, puis laissez-le sécher complètement.

Préparation du joint

Délimitez soigneusement les bords du joint avec du ruban de masquage afin d'obtenir une finition nette. Assurez-vous que le joint dispose de suffisamment d'espace pour absorber les mouvements, puis placez la cartouche dans un pistolet extrudeur adapté.

Application du mastic silicone

Étape 1

Ouvrez le haut de la cartouche, vissez la canule et coupez-la en biais selon la largeur de joint souhaitée.

Étape 2

Placez la cartouche dans le pistolet extrudeur. Appliquez le mastic silicone de manière régulière et continue. Remplissez entièrement le joint en évitant toute inclusion d'air.

Étape 3

Lissez le joint immédiatement après l'application avec un produit de lissage sans acide, tel que Finisher-Spray. Le mastic forme une peau après environ 10 à 15 minutes. Travaillez donc rapidement.

Étape 4

Préparez la surface avec notre EcoPrimer brut. Vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un rouleau en microfibres ou de la brosse Betonlook de dimension 3 x 14 cm.

Étape 3

Mélangez le sachet de pigments avec l'enduit terreux de base en l'ajoutant et en secouant vigoureusement, en mélangeant les poudres de manière homogène. Pour garantir un bon mélange des pigments de couleur et de notre enduit terreux, nous vous recommandons d'utiliser une perceuse munie d'un bâton mélangeur. De cette façon, vous mélangerez sans effort les pigments de couleur à l'enduit terreux.

Étape 4

Retirez le ruban de masquage immédiatement après le lissage et avant la formation de la peau. Si nécessaire, lissez délicatement les bords une dernière fois.

Étape 5

Laissez le joint polymériser sans y toucher et protégez-le de l'eau, des salissures et des mouvements pendant cette période. À 23 °C et avec une humidité relative de 55 %, le mastic polymérise d'environ 2 mm par 24 heures.

Étape 6

Après polymérisation complète, vérifiez que le joint est parfaitement fermé et adhère correctement sur les deux côtés. Veuillez noter que le mastic silicone ne peut pas être peint.

Conseils

- Le mastic résiste aux UV, aux intempéries, à l'eau, à l'humidité et aux moisissures. Il résiste également au contact occasionnel avec l'eau salée, les graisses, les huiles et divers produits chimiques.
- Ne convient pas aux aquariums, au PE, au PP, au PTFE, au néoprène ni aux supports bitumineux. En cas de doute, effectuez toujours un essai d'adhérence.
- Les teintes claires peuvent se décolorer sous certaines influences. Utilisez uniquement des produits de nettoyage et de lissage adaptés.
- Contrôlez régulièrement les joints et remplacez-les en cas de fissures, de dommages ou de perte d'adhérence.
- Conservez les cartouches non ouvertes entre +5 °C et +25 °C. La durée de conservation est de 12 mois.
- Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité. Le mastic peut provoquer une réaction allergique. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau, puis consultez un médecin.