

Mode d'emploi peinture texturée

La peinture texturée convient à différentes surfaces, à l'exception du bois. Cette peinture peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. La peinture texturée est esthétique sur les murs lisses. Si vous avez un mur avec une structure, cela ne pose pas de problème. Sachez toutefois que la consommation de la peinture sur un mur irrégulier sera plus élevée.

Préparation des surfaces irrégulières

Brique

Vous souhaitez lisser un mur en briques? Vous pouvez alors égaliser ce mur avec un enduit à base de ciment adapté aux surfaces extérieures. Lisez toujours les instructions du plâtre spécifique pour une application correcte. Une fois que le plâtre a complètement séché et durci, appliquez la couche du primaire appropriée. Pour un usage intérieur, appliquez l'EcoPrimer et pour les surfaces extérieures, EcoPrimer brut.

Vous pouvez également appliquer la peinture texturée directement sur les briques sans les égaliser au préalable. Il est important que la surface soit propre et sèche avant de commencer. N'oubliez pas d'appliquer le primaire correspondant. Si vous appliquez la peinture texturée sur des briques, vous perdrez tout l'effet béton.

Préparation avec l'EcoPrimer

Lors de l'utilisation de la peinture texturée, il est toujours conseillé d'appliquer notre EcoPrimer au préalable. Nous disposons pour cela d'un moyen pratique. Si vous travaillez sur un mur déjà peint comme base, une couche d'EcoPrimer suffit largement. Dans le cas d'un mur récemment enduit, nous recommandons de préparer le mur avec deux couches d'EcoPrimer. Cette préparation neutralise l'aspiration naturelle du support et permet à la peinture de mieux adhérer. Vous souhaitez appliquer à l'extérieur? Utilisez alors l'EcoPrimer brut comme couche adhésive.

Application de la peinture texturée à l'intérieur

Étape 1

Vous avez reçu une boîte de peinture texturée et un sachet de pigments. Vérifiez toujours que l'autocollant sur le sachet de pigments correspond à la couleur que vous avez commandée.

Étape 2

Avant de commencer à peindre, il est indispensable d'utiliser l'EcoPrimer. Appliquez une ou deux couches, en fonction de la surface. Utilisez pour cela un rouleau en microfibres. Laissez sécher l'EcoPrimer pendant au moins 12 heures.

Étape 3

Mélanger les pigments avec une petite quantité d'eau dans un bol. Pour colorer 1 kg de peinture texturée, utilisez 50 à 100 ml d'eau pour mélanger les pigments à la couleur. Mélanger soigneusement à l'aide d'un fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Verser ce mélange dans une passoire. Mélangez à nouveau les éventuels grumeaux restants avec un peu d'eau et filtrez à nouveau. Vous obtiendrez ainsi un mélange lisse de pigments.

Étape 4

Ajouter le mélange de pigments à la boîte de peinture texturée. Remuez bien. Vous avez avec ceci la peinture texturée mélangée de la couleur que vous avez commandée.

Étape 5

Appliquez la première couche de peinture à l'aide de la brosse de dimension 3 x 14 cm disponible par Betonlook.nl. Commencez par le coin supérieur et travaillez en diagonale vers le bas. Pour obtenir une texture robuste, créez des demi-lunes, des croix ou une combinaison des deux en peignant. Attendez au moins 12 heures pour que la première couche soit bien sèche.

Étape 6

Appliquez la deuxième couche de peinture de la même manière que la première, choisissez l'effet qui vous convient le mieux. Attendez au moins 12 heures pour que la deuxième couche soit complètement sèche.

Application de la peinture texturée à l'extérieur

Étape 1

Vérifiez d'abord que l'autocollant apposé sur le sachet de pigments correspond bien à la couleur que vous avez commandée. Surveillez attentivement les prévisions météorologiques. Lorsque vous avez appliqué notre peinture texturée elle doit sécher pendant 3 jours. Cette peinture s'applique de préférence entre 15°C et 25°C et non sous un soleil brûlant. Essayez de prévoir la réalisation de la teinture dans la matinée.

Étape 2

Préparez la surface avec notre EcoPrimer brut. Le primaire assure une adhérence optimale à la peinture. Vous pouvez l'appliquer à l'aide d'un rouleau en microfibres ou de la brosse Betonlook de dimension 3 x 14 cm.

Étape 3

Mélanger les pigments avec un peu d'eau dans un petit bol. Pour la coloration de 1 kg de peinture texturée, utilisez 50 à 100 ml d'eau pour mélanger les pigments à la couleur. Mélangez soigneusement à l'aide d'un fouet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Verser ce mélange dans une passoire. Si des grumeaux subsistent, les mélanger à nouveau avec un peu d'eau et passer les à nouveau à la passoire. Vous obtiendrez ainsi un mélange de pigments lisse.

Étape 4

Ajouter le mélange de pigments à la boîte de peinture texturée. Bien mélanger pour obtenir votre propre peinture texturée avec la couleur commandée.

Step 5

Appliquez la première couche de peinture avec notre brosse Bétonlook 3x14 cm, du haut vers le bas. La peinture texturée ressemblera au kalei et ajoutera de la texture à un mur en béton plat.

Step 6

Appliquez la deuxième couche de peinture de la même manière que la première, en choisissant l'effet qui vous convient le mieux. Attendez au moins 12 heures pour que la deuxième couche soit complètement sèche.

Conseils

- Lors du mélange des pigments, l'utilisation d'une quantité d'eau moins importante permet d'obtenir une couleur de la peinture plus intense.
- Il faut toujours peindre la totalité de la surface en une seule fois. Il n'est pas possible de peindre d'abord une partie de la surface, puis une autre, car cela entraînerait des différences de couleur.
- Si vous n'êtes pas satisfait de l'effet obtenu sur la surface déjà peinte, vous pouvez y remédier en appliquant la deuxième couche de peinture. Il n'est pas possible de retoucher certaines parties du mur, car cela entraînerait des différences de couleur.
- Si vous devez peindre une grande surface avec plusieurs boîtes de peinture et que vous souhaitez conserver une couleur uniforme, mélangez tous les ingrédients pour la première couche en même temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un grand seau dans lequel vous versez toute la peinture texturée. Ainsi, vous aurez toute la peinture pour une couche dans un seul seau mélangée, ce qui permet d'éviter les différences de couleur.
- Il est conseillé d'utiliser la peinture texturée mélangée à des pigments de préférence dans les 24 heures, afin d'éviter que la peinture ne devienne épaisse. La méthode la plus optimale consiste à mélanger la première et la deuxième couche de peinture texturée peu de temps avant l'utilisation. Toutefois, si vous avez mélangé toute la peinture en une seule fois et vous remarquez que la peinture texturée s'est légèrement épaissie, ajoutez prudemment une petite quantité d'eau. Vous pouvez diluer la peinture à l'argile avec 5 à 10 % d'eau.
- Appliquer la peinture texturée à l'extérieur lorsqu'elle est sèche après trois jours.
- Sur une brique, l'effet Betonlook sera moins bien visible que sur un mur sans relief. N'oubliez pas ceci.