

Mode d'emploi EcoPrimer

L'EcoPrimer est un primaire prêt à l'emploi qui assure une bonne préparation de nos types de peinture sur les surfaces. Ce primaire améliore l'adhérence, assure une absorption uniforme et prolonge la durée de vie de nos peintures texturées, ce qui donne un résultat final durable.

Préparation

L'EcoPrimer convient à diverses surfaces, notamment les murs peints, les murs plâtrés, le papier peint en fibre de verre et le MDF. Pour les murs peints, une couche d'EcoPrimer est suffisante. Si vous avez affaire à une surface absorbante, comme du bois ou un mur plâtré, nous vous recommandons d'appliquer deux couches d'EcoPrimer. Notre EcoPrimer régule l'absorption de la surface et assure une forte adhérence de la peinture. En appliquant deux couches sur de telles surfaces, vous êtes assuré d'une réduction complète de l'absorption.

Surfaces inadaptées

L'EcoPrimer n'adhère pas efficacement aux surfaces de bois huilé ou de papier peint en vinyl. Ces matériaux ne conviennent donc pas à l'application de notre EcoPrimer, car l'adhésion n'est pas possible. Il est donc fortement déconseillé d'appliquer l'EcoPrimer sur ces surfaces, car le résultat souhaité ne peut être garanti.

Vous avez une surface brillante ou du bois plaqué ? Poncez-le légèrement pour éliminer la couche de vernis avant d'appliquer notre EcoPrimer.

Application de l'EcoPrimer

Étape 1

Mélangez soigneusement l'EcoPrimer avec un agitateur ou un fouet.

Étape 2

Vous pouvez choisir entre deux méthodes pratiques pour appliquer l'EcoPrimer : à l'aide d'un pinceau bloc ou d'un rouleau en microfibre. Les deux options sont idéales pour appliquer uniformément le primaire. Choisissez ce qui vous convient le mieux ou qui convient à la surface. Quelle que soit la méthode que vous choisissiez, assurez-vous que la surface est parfaitement propre et sèche avant l'application. Laissez sécher le primaire pendant au moins 12 heures.

Étape 3

Si vous travaillez avec une surface qui absorbe beaucoup de peinture, comme du bois ou un mur récemment plâtré, nous vous recommandons d'appliquer une deuxième couche d'EcoPrimer. Vous pouvez diluer l'EcoPrimer avec 20% d'eau pour les surfaces très absorbantes.

Conseils

- L'EcoPrimer a un aspect différent du primaire traditionnel. Il n'est pas nécessaire qu'il soit complètement couvrant après une seule couche ; ce n'est pas nécessaire. C'est suffisant que le primaire à couvert correctement toute la surface.
- Pour les surfaces absorbantes, vous pouvez diluer l'EcoPrimer avec 20 % d'eau.
- L'EcoPrimer est spécialement conçu pour une utilisation en intérieur. Si vous recherchez un primaire que vous pourrez combiner avec l'une de nos peintures texturées pour l'usage extérieur, nous vous recommandons de choisir notre EcoPrimer brut.
- Pour de meilleurs résultats, appliquez l'EcoPrimer à une température de 7°C à 27°C et assurez-vous que la surface est sèche, avec une humidité inférieure à 4 %, avant de peindre.