

Mode d'emploi Betonlook peinture

Betonlook peinture de betonlook.nl convient parfaitement aux murs lisses. Avez-vous un mur avec une structure ? Pas de problème, mais sachez que cela augmentera votre consommation et que vous aurez donc probablement besoin de plus de peinture.

Préparation surface irrégulière

Carrelage

Utilisez un disque diamanté pour poncer le carrelage en douceur. Après avoir préparé le mur, égalisez-le avec un enduit à base de plâtre. Si vous envisagez d'appliquer notre peinture Betonlook dans vos toilettes, choisissez un enduit à base de ciment tel que Ardex R1C.

Bois

Veillez à ce que la surface en bois soit lisse et régulière, sans joints visibles. Pour éliminer les joints, il est possible d'utiliser une bande maille. Une fois que les joints sont traités, appliquez un type de plâtre adapté à la pièce. L'utilisation d'une bande de maille présente l'avantage supplémentaire de minimiser le risque de dilatation du bois et de réduire le risque de fissuration.

Préparation avec l'EcoPrimer

Lors de l'utilisation de Betonlook peinture il est toujours conseillé d'appliquer au préalable notre EcoPrimer. Si vous utilisez un mur déjà peint comme base, une couche d'EcoPrimer suffit. Dans le cas d'un mur récemment enduit, il est recommandé de préparer le mur avec deux couches d'EcoPrimer. Cette opération garantit l'aspiration naturelle de la surface est neutralisée et la peinture peut mieux adhérer.

Application de Betonlook peinture

Étape 1

Vous avez reçu une boîte contenant Betonlook peinture. Vérifiez toujours si l'autocollant sur la boîte correspond avec la couleur de votre commande.

Étape 2

Avant que vous commencez de peindre, il est essentiel d'utiliser l'EcoPrimer. Appliquez une ou deux couches en fonction de la surface. Utilisez un rouleau en microfibre. Laissez sécher le EcoPrimer minimum 12 heures.

Étape 3

Appliquez la 1ère couche de peinture à l'aide du pinceau 3x14 cm recommandé par Bétonlook. Commencez dans le coin supérieur et descendez en diagonale pour obtenir un résultat parfait. Vous pouvez créer l'effet Betonlook en peignant des demi-lunes, des croix ou une combinaison des deux. Pour un effet plus discret, vous pouvez peindre de longues lunes ou diluer votre peinture avec 10% d'eau. Attendez au moins 8 heures pour que la 1ère couche soit sèche.

Étape 4

Appliquez la 2ème couche de peinture de la même manière que la 1ère, choisissez l'effet qui vous convient le mieux. Attendez au moins 12 heures pour la 2ème couche soit complètement sèche et appréciez le résultat final!

Conseils

- Assurez-vous que la surface est sèche, avec un pourcentage d'humidité inférieur à 4 %, avant d'appliquer la peinture Betonlook. Peindre toujours la totalité de la surface en une seule fois. Il n'est pas possible de peindre d'abord une partie de la surface, puis une autre, car cela entraînerait des différences de couleur.
- Si vous n'êtes pas satisfait de l'effet obtenu sur la surface déjà peinte, vous pouvez y remédier en appliquant la deuxième couche de peinture. Il n'est pas possible de retoucher certaines parties du mur, car cela entraînerait des différences de couleur.
- La peinture effet béton n'est pas lavable, elle peut donc se tacher. Pour la protéger, appliquez le vernis Paint Protect.
- Lors de la réapplication de la peinture Bétonlook, il est important de toujours peindre la totalité de la surface en une seule fois. Notre peinture est entièrement écologique et n'est pas recolorée sur une base blanche standard avec du dioxyde de titane, ceci est un choix non durable. De légères différences de couleur peuvent donc apparaître entre les lots, une conséquence naturelle de notre procédé de production écologique. La peinture Bétonlook produit aussi des nuances subtiles, qui renforcent son aspect unique. Pour éviter les différences visibles, il est essentiel de toujours couvrir l'ensemble de la surface lors de l'application d'une nouvelle couche.