

Handleiding Beton Ciré primer

Beton Ciré primer is een watergedragen hechtingsprimer op basis van polymeren. De primer is moeiteloos aan te brengen op zowel cementgebonden als gipsgebonden stucwerk. Door Beton Ciré primer te gebruiken zorg je voor een goede hechting tussen de ondergrond en Beton Ciré.

Voordelen Beton Ciré primer

Gebruiksvriendelijk

De Beton Ciré primer kan moeiteloos worden aangebracht met een microvezel roller voor grotere oppervlakken, terwijl het ook geschikt is om met een kwast op kleinere gebieden te werken. Deze veelzijdigheid maakt het aanbrengen een eenvoudige en efficiënte taak, ongeacht de omvang van het te behandelen oppervlak.

Eenvoudige voorbereiding

Met de Beton Ciré primer wordt het voorbereiden van je oppervlak met Beton Ciré een eenvoudige stap. Deze primer creëert een basis die de hechting en duurzaamheid van Beton Ciré bevordert, wat resulteert in een professioneel eindresultaat.

Optimale hechting

Onze Beton Ciré primer vervult een cruciale rol bij het tot stand brengen van een perfecte binding tussen het oppervlak en onze Beton Ciré. Deze verbeterde hechting verzekert niet alleen een langdurige afwerking, maar minimaliseert ook het risico van schilferen of loslaten van het materiaal.

Aanbrengen Beton Ciré primer

Verbruik

Met 1 liter primer kan je 10m² oppervlak primen, zonder het product te verdunnen. Als je te maken hebt met een sterk zuigende ondergrond, overweeg dan om de primer eventueel in een verhouding van 1:1 te verdunnen.

Ondergrond

Het is belangrijk om de ondergrond goed voor te bereiden. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vrij van stof is, voordat je de primer aanbrengt. Je hebt de optie om de primer aan te brengen met een microvezel roller of een kwast.

Opslag

Bewaar de Beton Ciré primer op een koele en droge plaats. Zorg ervoor dat het niet wordt blootgesteld aan vorst. De Beton Ciré primer heeft een houdbaarheid van 12 maanden, wanneer deze droog en ongeopend wordt bewaard, bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Zorg ervoor dat de Beton Ciré primer altijd buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

Tips

- Schud de primer goed voor gebruik.
- Het is voldoende om één laag Beton Ciré primer aan te brengen en minimaal 12 uur te wachten tot deze droog is.
- Zorg ervoor dat je de ondergrond zorgvuldig voorbereid, voordat je begint met het aanbrengen van onze Beton Ciré. Het is namelijk essentieel dat de ondergrond waarop je werkt stevig is. Dit betekent dat er geen losse delen mogen zijn en het oppervlak vast, stabiel en niet beweeglijk hoort te zijn.
- Voor het gebruik van onze primer is een schone ondergrond van groot belang, deze moet vrij zijn van stof en vuil. Deze grondige schoonmaak zorgt ervoor dat deze primer uitstekend hecht en een solide basis vormt voor het verwerken van onze Beton Ciré.