

Handleiding Leemverf

Leemverf van betonlook.nl is het meest geschikt voor gladde wanden. Heb je een wand gemaakt van spachtelputz of spackwerk? Geen enkel probleem, alleen je verbruik gaat hierdoor omhoog. Leemverf is uitsluitend geschikt voor droge ruimtes.

Vorbereiding oneffen ondergrond

Tegels

Gebruik een diamantschijf om de tegels glad te schuren. Nadat je de wand hebt voorbereid, breng je een egalisatiemiddel op basis van gips aan om het oppervlak vlak te maken. Dit vormt een stevige ondergrond voor het aanbrengen van onze Leemverf.

Hout

Zorg ervoor dat het houten oppervlak glad en gelijkmatig is, zonder zichtbare naden. Om eventuele naden weg te werken, is het mogelijk stucgaas te gebruiken. Het gebruik van stucgaas heeft als voordeel dat het de kans op houtuitzetting minimaliseert en het risico op scheurvorming vermindert. Nadat de naden zijn behandeld, breng je een geschikte stucsoort aan die past bij de ruimte.

Vorbereiding met EcoPrimer

Bij het gebruik van Leemverf is het altijd raadzaam om vooraf onze EcoPrimer aan te brengen. Wij hebben hiervoor een handig ezelsbruggetje. Indien je te maken hebt met een reeds geverfde wand als basis, volstaat één laag EcoPrimer. In het geval van een recent gestucte wand is het aangeraden om de wand voor te bereiden met twee lagen EcoPrimer. Deze handeling zorgt dat de natuurlijke zuigkracht van de ondergrond wordt geneutraliseerd en de verf beter kan hechten.

Aanbrengen Leemverf

Stap 1

Je hebt een emmer ontvangen met de basis Leemverf en een zakje pigmenten. Controleer altijd of de sticker op het pigmentzakje overeenkomt met de kleur die je hebt besteld.

Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel om de EcoPrimer te gebruiken. Breng één of twee lagen aan, afhankelijk van de ondergrond. Gebruik hiervoor een microvezel roller. Laat de EcoPrimer minimaal 12 uur drogen.

Stap 3

Meng het zakje pigmenten met de basis Leemverf door krachtig te schudden, waardoor de poeders gelijkmatig vermengd raken. Voor een gegarandeerd goede mix van kleurpigmenten en Leemverf, is het raadzaam een boormachine met een mengstaaf te gebruiken. Op deze manier meng je de kleurpigmenten moeiteloos door onze leempoeder.

Stap 4

Per kilo Leemverf voeg je 1,25 liter water toe aan de basis Leemverf met pigmentpoeders. Voeg het water geleidelijk toe, om klonten te voorkomen. Gebruik een garde of elektrische mengstaaf om te zorgen dat er een glad mengsel ontstaat. Laat dit mengsel vervolgens 15 minuten rusten. Bekijk hier de [instructievideo](#) waarin we stap voor stap het aanmaken van de Leemverf laten zien

Stap 5

Breng de eerste laag verf aan met onze aanbevolen Betonlook verf kwast van 3 x 14 cm. Begin bovenaan in de hoek en werk in een diagonale lijn naar beneden voor een vloeiend resultaat. Je kunt het betonlook effect creëren door halve maantjes, kruisjes of een combinatie van beide toe te passen. Voor een rustigere uitstraling kun je lange maantjes schilderen. Wacht minimaal 12 uur tot de eerste laag droog is.

Stap 6

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste, kies het effect dat het beste bij je past. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is.

Tips

- Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Het is niet mogelijk om eerst een deel van het oppervlak te schilderen en daarna een ander deel, omdat dit kleurverschil veroorzaakt.
- Mocht je niet tevreden zijn met het effect op het reeds geschilderde oppervlak, dan kun je dit in de tweede verflaag corrigeren. Het is niet mogelijk om specifieke delen van de wand bij te werken, aangezien dit tot kleurverschil leidt.
- Als je een groter oppervlak gaat schilderen met meerdere emmers verf en je wilt een consistente kleur behouden, meng dan alle benodigdheden voor de eerste laag tegelijkertijd aan. Je kunt hiervoor een ruime emmer gebruiken waarin je alle Leemverf giet. Door dit te doen, heb je alle verf voor één laag in één emmer gemengd, waardoor je kleurverschil voorkomt.
- Het is raadzaam om Leemverf, die vermengd is met pigmenten, bij voorkeur binnen 24 uur te gebruiken om te voorkomen dat de verf dik wordt. De meest optimale methode is om zowel de eerste als de tweede laag Leemverf kort voor gebruik te mengen. Als je echter alle verf tegelijk hebt gemengd en je merkt dat de Leemverf wat dikker is geworden, voeg dan voorzichtig een kleine hoeveelheid water toe. Je kunt de Leemverf verdunnen met 5% tot 10% water.
- Breng onze Leemverf altijd aan op een droge ondergrond met een vochtpercentage van minder dan 4%. Je kunt dit eenvoudig meten met behulp van een vochtmeter.