

Handleiding muurverf mat

Muurverf mat is een hoogwaardige, matte muurverf voor een strak en egaal eindresultaat op muren en plafonds. Dankzij de uitstekende dekking en schrobklasse 2 is de verf geschikt voor vrijwel iedere droge binnenruimte. De verf is samengesteld uit 95% plantaardige grondstoffen en is geurarm tijdens verwerking.

Vorbereiding effen ondergrond

Pleisterwerk

Muurverf mat is geschikt voor pleisterwerk en hecht uitstekend op ondergronden van gips, cement en kalk.

Gisplaten

Muurverf mat is perfect geschikt voor gipsplaten. Werk de naden af met stucgaas en een geschikte voeg- of stucmassa voor een strak en naadloos resultaat. Schuur de ondergrond na droging licht op en maak deze stofvrij. Breng voor de beste hechting en een egaal eindresultaat eerst EcoPrimer aan.

Bestaande muurverf

Muurverf mat kan worden aangebracht op goed hechtende bestaande muurverf. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.

Vorbereiding met EcoPrimer

Voor de beste hechting en een egaal eindresultaat adviseren wij EcoPrimer. Breng de primer aan in één laag met een microvezelroller en laat deze volledig drogen voordat je begint met schilderen.

Aanbrengen muurverf mat

Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met de basis Muurverf mat en een zakje pigmenten. Controleer altijd of de sticker op het pigmentzakje overeenkomt met de kleur die je hebt besteld en of het zakje is voorzien van de sticker 'Muurverf mat'.

Let op: de pigmentrecepturen van Muurverf mat, Kalkverf en onze andere verfsoorten verschillen van elkaar. Gebruik daarom uitsluitend de pigmenten die speciaal voor Muurverf mat zijn meegeleverd en voeg deze alleen toe aan de Muurverf mat.

Stap 2

Breng, afhankelijk van de ondergrond, optioneel EcoPrimer aan. EcoPrimer zorgt voor een optimale hechting en een gelijkmatige zuiging van de ondergrond. Breng de primer aan met een microvezelroller en laat deze volledig drogen voordat je verdergaat.

Stap 3

Meng de pigmenten met een kleine hoeveelheid water in een kommetje. Voor het kleuren van 1 liter Muurverf mat gebruik je 50 tot 100 ml water. Roer het mengsel goed door met een garde totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn.

Giet het pigmentmengsel vervolgens door een fijne zeef in het verfblik. Meng eventuele achtergebleven klontjes opnieuw met een beetje water en zeef nogmaals. Roer de Muurverf mat vervolgens goed door totdat de kleur volledig egaal is.

Stap 4

Breng de eerste laag Muurverf mat aan met een microvezelroller. Rol de verf rustig en gelijkmatig uit zonder te veel druk uit te oefenen. Zo ontstaat een mooie, egale afwerking. Schilder een volledige wand bij voorkeur in één keer om aanzetten te voorkomen. Laat de eerste laag minimaal 2 uur drogen.

Stap 5

Breng de tweede laag op dezelfde manier aan als de eerste laag. Gebruik opnieuw een microvezelroller en werk in gelijkmatige banen voor een strak, egaal en mat eindresultaat. Laat de tweede laag minimaal 12 uur drogen. Na volledige uitharding bereikt de verf zijn optimale schrobklasse 2