

# Handleiding Siliconenkit

---

Siliconenkit van betonlook.nl is een prachtige, matte afdichtingskit. De kit blijft elastisch, is neutraal en vrijwel geurloos. De kit is geschikt voor onder andere badkamers, toiletten, keukens, natuursteen en aansluit- en bewegingsvoegen.

## Vorbereiding van de ondergrond

### Schoon, droog en draagkrachtig

Verwijder oude kit volledig. Zorg dat de hechtvlakken droog, stofvrij, vetvrij en stevig zijn. Reinig de ondergrond met een geschikt, residuvrij reinigingsmiddel en laat deze goed drogen.

### Voeg voorbereiden

Plak de voegranden strak af met schilderstape voor een nette afwerking. Zorg dat de voeg voldoende ruimte heeft om beweging op te vangen en plaats de koker in een geschikt kitpistool.

## Aanbrengen Siliconenkit

### Stap 1

Snijd de bovenzijde van de koker open. Draai de spuitmond erop en snijd deze schuin af op de gewenste voegbreedte.

### Stap 2

Plaats de koker in het kitpistool. Breng de siliconenkit gelijkmatig en zonder onderbrekingen aan. Vul de voeg volledig en voorkom luchtinsluiting.

### Stap 3

Strijk de voeg direct na het aanbrengen glad met een zuurvrij afwerkmiddel, zoals Finisher-Spray. De kit vormt na ongeveer 10 tot 15 minuten een huid; werk daarom vlot.

#### Stap 4

Verwijder de schilderstape meteen na het gladstrijken, voordat huidvorming optreedt. Strijk de randen indien nodig nog één keer voorzichtig na.

#### Stap 5

Laat de voeg rustig uitharden en bescherm deze in die periode tegen water, vuil en beweging. Bij 23 °C en 55% relatieve luchtvochtigheid hardt de kit ongeveer 2 mm per 24 uur uit.

#### Stap 6

Controleer na volledige uitharding of de voeg overal gesloten is en goed aan beide voegzijden hecht. Houd er rekening mee dat siliconenkit niet overschilderbaar is.

#### Tips

- De kit is uv-, weer-, water-, vocht- en schimmelbestendig. Ook bestand tegen incidenteel contact met zout water, vetten, oliën en diverse chemicaliën.
- Niet geschikt voor aquaria, PE, PP, teflon, neopreen en bitumineuze ondergronden. Test bij twijfel vooraf de hechting.
- Lichte kleuren kunnen verkleuren. Gebruik daarom altijd geschikte reinigings- en afwerkmiddelen.
- Controleer de kitvoegen regelmatig en vernieuw ze bij scheuren, beschadigingen of loslating.
- Bewaar ongeopende kokers tussen +5 °C en +25 °C. De houdbaarheid is 12 maanden.
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril. De kit kan een allergische reactie veroorzaken. Bij oogcontact direct met veel water spoelen en een arts raadplegen.