

Handleiding Structuurverf

Structuurverf is geschikt voor diverse ondergronden, met uitzondering van hout. Deze verf kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Met name op gladde wanden komt de Structuurverf goed tot zijn recht. Als je een wand hebt die is afgewerkt met spachtelputz of spackwerk, is dit ook geen probleem. Houd er wel rekening mee dat het verbruik op een oneffen wand hoger zal zijn.

Vorbereiding oneffen ondergrond

Baksteen

Wil je een bakstenen muur glad maken? Dan kun je deze wand egaliseren met een cementgebonden stuc, geschikt voor buitenoppervlakken. Lees altijd de instructies van de specifieke stuc voor de juiste toepassing. Nadat de stuc volledig is opgedroogd en uitgehard, breng je de passende primer aan. Voor gebruik in een binnenruimte pas je de EcoPrimer toe en voor buitenoppervlakken de EcoPrimer grof.

Als alternatief kun je ook de Structuurverf direct op de bakstenen aanbrengen, zonder deze eerst te egaliseren. Belangrijk is dat de ondergrond schoon en droog is voordat je aan de slag gaat. Vergeet niet om de bijbehorende primer aan te brengen. Wanneer je de Structuurverf aanbrengt over baksteen, gaat het effect van een betonlook verloren.

Vorbereiding met EcoPrimer

Voor de toepassing van Structuurverf is het altijd nodig om een primer te gebruiken. Als je te maken hebt met een wand die al is geverfd, volstaat doorgaans één laag primer. Bij een gestucte wand is het echter aanbevolen om twee lagen van de EcoPrimer aan te brengen voordat je de Structuurverf gebruikt. Wil je Structuurverf buiten toepassen? Gebruik dan de EcoPrimer grof als hechtingslaag.

Aanbrengen Structuurverf binnen

Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met de basis Structuurverf en een zakje pigmenten. Controleer altijd of de sticker op het pigmentzakje overeenkomt met de kleur die je hebt besteld.

Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel om de EcoPrimer te gebruiken. Breng één of twee lagen aan, afhankelijk van de ondergrond. Gebruik hiervoor een microvezel roller. Laat de EcoPrimer minimaal 12 uur drogen.

Stap 3

Meng de pigmenten met een kleine hoeveelheid water in een kommetje. Voor het kleuren van 1 kg Structuurverf, gebruik je 50 tot 100 ml water om de pigmenten op kleur te mengen. Roer grondig met een garde totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn. Giet dit mengsel door een zeef. Meng de eventuele overgebleven klontjes opnieuw met een beetje water en zeef nogmaals. Zo krijg je een glad mengsel van pigmenten.

Stap 4

Voeg het gemengde pigmentmengsel toe aan het blik Structuurverf. Roer dit goed door. Je hebt hiermee je eigen bestelde Structuurverf op kleur gemengd.

Stap 5

Breng de eerste verflaag aan met behulp van onze Betonlook kwast van 3x14 cm, verkrijgbaar op betonlook.nl. Begin met schilderen vanaf de bovenhoek en werk in een diagonale lijn naar beneden. Om een robuuste structuur te verkrijgen, creëer je halve maantjes, kruisjes of een combinatie van beide tijdens het verven. Wacht minimaal 12 uur tot de eerste laag droog is.

Stap 6

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste, kies het effect dat het beste bij je past. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is en geniet van het eindresultaat!

Aanbrengen Structuurverf buiten

Stap 1

Controleer eerst of de sticker op het pigmentzakje overeenkomt met jouw bestelde kleur. Houd de weersvoorspelling goed in de gaten. Bij het aanbrengen van onze Structuurverf moet het 3 dagen droog zijn. Je kan deze verf het beste verwerken tussen temperaturen van 15°C en 25°C en niet in de brandende zon. Probeer het verven in de ochtenduren in te plannen.

Stap 2

Bereid het oppervlak voor met onze EcoPrimer grof. De primer zorgt voor een optimale hechting van de verf. Je kan deze primer aanbrengen met een microvezel roller of de Betonlook kwast van 3 x 14 cm.

Stap 3

Meng de pigmenten met een kleine hoeveelheid water in een kommetje. Voor het kleuren van 1 kg Structuurverf, gebruik 50 tot 100 ml water om de pigmenten op kleur te mengen. Roer grondig met een garde totdat er geen klontjes meer zichtbaar zijn. Giet dit mengsel door een zeef. Meng de eventuele overgebleven klontjes opnieuw met een beetje water en zeef nogmaals. Zo krijg je een glad mengsel van pigmenten.

Stap 4

Voeg het gemengde pigmentmengsel toe aan het blik Structuurverf. Roer dit goed door elkaar. Je hebt hiermee je eigen bestelde Structuurverf op kleur gemengd.

Stap 5

Breng de eerste verflaag aan met behulp van onze Betonlook kwast van 3x14 cm. Begin altijd bovenaan met schilderen en werk naar beneden. Structuurverf zal op baksteen de uitstraling van kalei hebben, terwijl het op een betonnen vlakke wand meer textuur zal geven aan het oppervlak.

Stap 6

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste, kies het effect dat het beste bij je past. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is.

Tips

- Bij het mengen van de pigmenten, zal het gebruik van minder water resulteren in een intensere kleur van de verf.
- Schilder altijd het gehele oppervlak in één keer af. Het is niet mogelijk om eerst een deel van het oppervlak te schilderen en daarna een ander deel, omdat dit kleurverschil veroorzaakt.
- Mocht je niet tevreden zijn met het effect op het reeds geschilderde oppervlak, dan kun je dit in de tweede verflaag corrigeren. Het is niet mogelijk om specifieke delen van de wand bij te werken, aangezien dit tot kleurverschil leidt.
- Als je een groter oppervlak gaat schilderen met meerdere verfblikken en je wilt een consistente kleur behouden, meng dan alle pigmenten met exact dezelfde hoeveelheid water. Anders kan er kleurverschil ontstaan. Een alternatieve methode is om alle benodigdheden voor de eerste laag tegelijkertijd te mengen. Je kunt hiervoor een ruime emmer gebruiken waarin je de Structuurverf giet. Meng elk pigmentzakje apart aan met water en voeg het dan geleidelijk toe aan de grote emmer. Door dit te doen, heb je alle verf voor één laag in één emmer gemengd, waardoor je ook kleurverschillen voorkomt.
- Het is raadzaam om de Structuurverf die vermengd is met pigmenten bij voorkeur binnen 24 uur te gebruiken om te voorkomen dat de verf dik wordt. De meest optimale methode is om zowel de eerste als de tweede laag Structuurverf kort voor gebruik te mengen. Als je echter alle verf tegelijk hebt gemengd en je merkt dat de Structuurverf wat dikker is geworden, voeg dan voorzichtig een kleine hoeveelheid water toe. Je kunt deze verf verdunnen met 5% tot 10% water.
- Pas Structuurverf buiten toe wanneer het drie dagen droog is.
- Op baksteen zal je minder betonlook effect zien dan op een vlakke wand. Houd hier rekening mee.