

Handleiding Verf Protect

Verf Protect is een milieuvriendelijke, semi-transparante coating op basis van eierschaal die je verf op een duurzame manier beschermt. Het stoot effectief vuil en stof af, waardoor de levensduur van je verf wordt verlengd, maar het is niet geschikt voor hardnekkige vlekken of chemische stoffen vanwege zijn natuurlijke samenstelling.

Vorbereiding effen ondergrond

Geschilderd oppervlak

Breng Verf Protect pas aan nadat de onderliggende verflaag 24 uur heeft kunnen drogen. Breng één enkele laag van Verf Protect aan over de verf met textuur.

Aanbrengen Verf Protect

Stap 1

Meng de Verf Protect aan. Hanteer hierbij de verhouding van 500 ml water per 50 gr Verf Protect. Voeg het water geleidelijk toe aan de Verf Protect om klonten te voorkomen. Meng dit mengsel goed door met een garde. Wil je er absoluut zeker van zijn dat het mengsel vrij is van klonten? Laat de aangemengde Verf Protect dan door een zeef lopen. Laat dit mengsel 15 minuten rusten.

Stap 2

De Verf Protect is nu gereed om aangebracht te worden.

Stap 3

Breng de Verf Protect aan met de Special effect kwast van betonlook.nl.
De Verf Protect is na 24 uur droog en heeft vijf dagen nodig om volledig uit te harden.

Mengverhoudingen Verf Protect

Mengverhouding Verf Protect 5 m²

Je hebt Verf Protect voor 5m² besteld. Je hebt 50 gr Verf Protect ontvangen. Je mengt deze 50 gr Verf Protect aan met 500 ml water. Dit laat je 15 minuten rusten, zodat je het erna kan aanbrengen.

Mengverhouding Verf Protect 10 m²

Je hebt Verf Protect voor 10m² besteld. Je hebt 100 gr Verf Protect ontvangen. Je mengt deze 100 gr Verf Protect aan met 1 l water. Dit laat je 15 minuten rusten, zodat je het erna kan aanbrengen.

Mengverhouding Verf Protect 50 m²

Je hebt Verf Protect voor 50m² besteld. Je hebt 500 gr Verf Protect ontvangen. Je mengt deze 500 gr Verf Protect aan met 5 l water. Dit laat je 15 minuten rusten, zodat je het erna kan aanbrengen.

Tips

- Breng maximaal één laag Verf Protect aan op de wand.
- Verf Protect is niet bestand tegen vetspetters, daarom raden wij ten zeerste af om het in de keuken te gebruiken.
- Verf Protect sluit de ademende eigenschappen van onze verfsoorten af. Daarom raden wij het gebruik ervan af in ruimtes waar onze verf de mogelijkheid moet hebben om te ademen, zoals vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.
- Wacht 5 dagen totdat de Verf Protect volledig is uitgehard. Reinig het oppervlak uitsluitend met een lichtvochtige doek, omdat het niet volledig waterdicht is. Het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen is ten strengste af te raden, omdat deze de beschermende laag kunnen beschadigen.