

Handleiding Beton Ciré fixprimer

Beton Ciré fixprimer van betonlook.nl is een witte, watergedragen primer die speciaal is ontwikkeld voor meubels, vensterbanken en andere gladde ondergronden. De primer zorgt voor een egale witte basis en vermindert of heft de zichtbaarheid van nerfstructuren in hout en houtachtige materialen op. Er ontstaat hierdoor een neutrale en stabiele ondergrond voor de applicatie van Beton Ciré.

Voordelen Beton Ciré fixprimer

Gebruiksvriendelijkheid

Beton Ciré fixprimer is eenvoudig aan te brengen met een microvezelroller voor grotere oppervlakken en met een kwast op randen en kleinere delen. Dit maakt het product prettig in gebruik, ongeacht de grootte of vorm van het oppervlak.

Stabiliseert de ondergrond

Beton Ciré fixprimer fixeert licht poederende en zuigende ondergronden en voorkomt dat het afwerkproduct ongelijkmatig wordt opgenomen. Er ontstaat hierdoor een rustige, egale basis en een consistentere eindresultaat.

Betere hechting

Door het gebruik van Beton Ciré fixprimer ontstaat een sterke en gelijkmatige verbinding tussen de ondergrond en het afwerkproduct. Dit vermindert de kans op loslaten, vlekvorming en kleurverschillen.

Aanbrengen Beton Ciré fixprimer

Verbruik

Met 1 kg Beton Ciré fixprimer kan circa 4-5 m² oppervlak worden behandeld, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. Indien nodig kan de Beton Ciré fixprimer worden verdund met water tot maximaal 15%, bijvoorbeeld bij sterk zuigende ondergronden.

Ondergrond

Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en stofvrij is voordat je begint. De ondergrond moet vast, stabiel en niet poederend zijn. Verwijder losse delen en vuil vooraf zorgvuldig.

Bij houten ondergronden met een bestaande laklaag is het belangrijk dat deze volledig wordt opgeschuurd met een schuurkorrel 120. Dit is noodzakelijk om een goede hechting van de Beton Ciré fixprimer te garanderen.

Breng de primer gelijkmatig aan met een microvezelroller of kwast en voorkom aanzetten.

Droogtijd

Laat de fixprimer minimaal 6-12 uur drogen voordat je begint met het aanbrengen van het vervolgproduct. De exacte droogtijd is afhankelijk van temperatuur, ventilatie en ondergrond.

Opslag

Bewaar de fixprimer op een koele en droge plaats en bescherm het product tegen vorst. In ongeopende verpakking is de fixprimer circa 12 maanden houdbaar bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C. Buiten bereik van kinderen houden.

Tips

- Roer of schud de fixprimer goed voor gebruik.
- Breng altijd een dunne en gelijkmatige laag aan.